

利根沼田文化会館舞台平面図

大ホール・舞台吊物リスト

35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	2	1
第二側面反響板	第一側面反響板	ハリソント幕	ハツクトン	第七バトン	第六バトン	第五バトン	正面反響板	アッパーハリソントライト	松羽目	第五文字幕	第三サスペンションライト	第二天井反響板	第四袖幕	第四バトン	第四文字幕	美術バトン	中割幕	第三バトン	第二サスペンションライト	第二ポーターライト	第三文字幕	第三バトン	第三袖幕	第一天井反響板	第二文字幕	第二袖幕	第一バトン	第一サスペンションライト	第一ポーターライト	第一袖幕	暗転幕	綴帳	
	(上手・下手)																												第一文字幕共吊				
電動	電動						電動					電動	電動							電動				電動				電動			電動	電動	

舞台の諸元	間口	18.00M
	プロセミアム	7.50M
	奥行	10.80M
	すのこ高	16.00M
	綴帳、暗転幕 昇降時間	15秒

