

利根沼田文化会館ホール音響設備一覧

	機 材	規 格	数 量		
			大	小	共通
大	音響調整卓	HYFAX TORNADO MK II 32入力 8PRO 8AUX	1		
	プロセニアムスピーカー	APOGEE AE-5 AE-5H AE-10	2		
	サイドスピーカー	APOGEE AE-5 ACS-115+110-94	2		
	固定ハネカエリスピーカー	APOGEE AE-4	2		
	フロントスピーカー	ALTEC 409-8E	3		
	モニタースピーカー等	ALTEC A7-X	2		
		GAUSS+JBL+EAW (大ホール増設用)	2		
	ワイヤレスマイクロホン(800MHZ帯 B型)	RAMSA WX-TB815(ハンド)	6		
		WX-TB830(タイピン)	6		
	コネクター盤	<袖上下共通>	1		
		MIC×16 16CH×3	1		
		LINEOUT×2 SP×4	1		
		INCOM×4 ANN+STAFF×2	1		
		三点吊りリモート×1	1		
		音響電源(主幹100KVA 8分岐 C型)	1		
		<床>	1		
		MIC×10 SP×2	1		
	周辺機器等	TASCAM CD-401Mk II	2		
TASCAM MD-801Mk II		2			
TASCAM 122Mk II		1			
TASCAM CD-RW901SL		1			
TASCAM CD-RW900SL		1			
TASCAM SS-R05		1			
YAMAHA SPX-1000		1			
ROLAND SED3000		1			
小	音響調整卓	MIDAS VERONA 320 32入力 8PRO 8AUX		1	
	プロセニアムスピーカー	JBL SRX715		2	
	固定ハネカエリスピーカー	BOSE 802 II		2	
	ワイヤレスマイクロホン(800MHZ帯 B型)	PANASONIC		4	
	周辺機器等	TASCAM CD-01U		1	
		TASCAM 122Mk II		1	
		TASCAM MD-02B		1	
		TASCAM CD-RW900SL		1	
TASCAM SS-R05			1		
YAMAHA SPX-990			1		

	機 材	規 格	数 量		
			大	小	共通
可 搬	ステージ・モニタースピーカー等	JBL SP225-L (小ホール増設用)			4
		JBL SP212-A (スタンド付)			2
		JBL 718S			4
		Electro Voice SX300(スタンド付)			4
	ポータブルミサー	SOUND CRAFT DELTADLX16			1
		YAMAHA MG12/4FX			1
		YAMAHA MG124C			1
		ALLEN&HEATH SQ6			1
	マイクロホン	SONY C-38B			2
		NEUMANN SM69fet(三点吊り用)			
		SENHEISER MD431 II			2
		SENHEISER MD421U4			3
		SENHEISER MD441U			1
		SHURE BETA58			4
		SHURE SM-58			9
		SHURE SM-57			11
		EV RE20			1
		AKG D112			1
		AKG C480Bcomb -ULS/61			4
		AMCROM PCC-160B			5
		マイクロホンスタンド	高砂 MF-34T(フロア小三段)		
	高砂 MF-18T(フロア二段)				4
	高砂 MF-18TM(フロア二段)				10
	高砂 MS-28(卓上二段)				5
	高砂 MS-205(卓上二段)				1
	高砂 MS-404(卓上フレキ)				1
	K&M 259(ミニブーム)				11
	K&M 210(ブーム)				12
	マルチケーブル	16CH 30m			3
		16CH 10m			2
		8CH 20m			2
	周辺機器等	MD+CD×1			1
		MD+CD×1			1
		DBX iEQ31			4
		dbx 234XL			1
		dbx 1046			1
		KLARK-TEKNIK DN300			2
		YAMAHA XP5000			4
		YAMAHA XP2500			2
		YAMAHA XP7000			2
		HYFAX PR8023			2